## **SAE 2.03: NOTICE SAMBA**

## Qu'est ce que SAMBA:

Le service Samba est un outil permettant de partager des dossiers et des imprimantes à travers un réseau local.\

Il permet de partager et d'accéder aux ressources d'autres ordinateurs fonctionnant et puis de le tester!

### Pré-requis

Disposer des droits d'administration.

Disposer d'une connexion à Internet configurée et activée.

#### Passons à l'installation :

- D'abord il faut installer le paquet samba :
- En mode root tapez: [apt-get -y install samba] et apt-get -y install smbclient smbclient est la commande pour pouvoir tester le service samba.
- Ensuite ajoutez un nouveau utilisateur en le créent dans samba, exemple avec l'utilisateur titi : root@debian-1:~\$ smbpasswd -a titi *il vous sera demandé d'ajouter un mot de passe*
- Puis créez le groupe partage : groupadd partage
- Ensuite ajoutez l'utilisateur titi dans ce groupe avec la comamnde : gpasswd -a titi partage

# Passons à la configuration

- Tout d'abord pour la copie "Sauvegarde" en cas de problème, il suffit juste d'écrire : root@debian-1:~#cp -pf /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
- En mode root, dans le fichier smb.conf, ajouter les lignes :

```
[partage]

comment = Partage de données

path = /srv/partage
```

```
guest ok = no
read only = no
browseable = yes
valid users = titi (vous pouvez en ajouter d'autres utilisateurs aussi)
```

• Ensuite il faut l'héberger à "/srv/partage" : mkdir /srv/partage

Pour mettre partage comme groupe propriétaire et principal de ce dossier: \

- En tant que root lancez la commande chgrp -R partage /srv/partage/
- Puis chmod -R g+rw /srv/partage/ pour placer les droits de read et write du groupe.

## **Execution de Samba**

• Pour executer le service samba, on utilise la commande suivante : smbclient -U toto //debian-1/partage (*Il vous sera demandé de taper le mot de passe de toto*)